

NOISE GUIDE

Bedienungsanleitung- Kurz







Inhalt

1.	Montage Standardausführung	3
2.	So richten Sie die Software ein	5
3.	Export Setup to USB:	7
4.	Import Data from USB	8
a.	Messdaten bearbeiten	9



Seite 2



1. Montage Standardausführung



Seite 3





2. So richten Sie die Software ein.

Im Koffer, sind in einer Tasche 3-USB Sticks. Auf allen drei USB-Sticks ist die Software zur Steuerung des Noise-Guides abgespeichert. Diese muss zuvor auf Ihrem Rechner installiert werden.

Bitte diese Datei nicht löschen.

Für den Fall das die Software auf den Sticks nicht vorhanden sein sollte, können Sie sich diese unter folgender Internetadresse downloaden:

http://soundear.com/de/downloads/



Nach der Installation der Software, starten Sie diese.

Die Einstellungen, können Sie über die vorbelegten Quick-Setup oder individuell über Light-Settings durchführen.

















- 4.Setzen Sie den USB-Stick bei eingeschaltetem Strom in den Noise Guide. Das Ohr auf der Anzeige blinkt ca. 5 sec lang grün, danach sind die Einstellungen überspielt.
- 5. Bitte wiederholen Sie diesen Vorgang mit dem Stick bei allen Geräten.

Die Geräte zeichnen jetzt automatisch auf.

Uhr Einstellung

Noise Guide hat eine eingebaute Uhr- und Datumsfunktion, die sich automatisch einstellt.



5. die Software konvertiert die "EAR-Datei" in eine CSV-Datei, die danach in der internen "Bibliothek" gespeichert wird.

Seite 8

ተ



a. Messdaten bearbeiten

Live Measurement

Chart

durch das wählen von "Chart", links im Menu, können sie Ihre Messungen als Graph sehen.





SUMMARY

Klicken Sie auf "Summary" um zu sehen, wie Ihre Messungen prozentual verteilt sind.



Sêite 10